



Údajový list

ROKOINTERIER FORTE

(RK 825)

Charakteristika výrobku

Maličkový vodouředitelný nátěr na bázi akrylátové disperze s obsahem plniv, aditiv, fungicidních látek, derivátu celulózy a titanové běloby.

Specifické vlastnosti

Rokointerier Forte se vyznačuje vynikající krycí schopností-většinou stačí pouze jeden nátěr. Je jiskřivě bílý, má bělost- až 96 %. Snadno se zpracovává-zejména při válečkování neklade odpor. Nekřehne, nepraská a neodlupuje se. Je umyvatelný a ošetřuvzdorný za sucha i za mokra. Zachovává si dobrou paropropustnost.

Použití

Doporučuje se k nátěrům esteticky a funkčně velmi exponovaných prostor (exkluzivní interiéry, kongresové sály, dětské pokoje, koupelny, školní jídelny, nemocnice apod.). Je univerzální-lze použít k nátěrům sádrokartonových desek, na vnitřní nátěry starých i nových omítek, betonu, i na staré ulpívající nátěry, dřevotřísku a dřevovláknité desky.

Pokyny pro zpracování

Nanášení:	natírání, válečkování, stříkání (Airless)
Ředění:	vodou (dle potřeby)
Tónování:	tónovacími barvami Rokocolor
Čištění nástrojů:	vodou ihned po zpracování
Spotřeba:	150 - 200 g/m ² (na jeden nátěr)
Zasychání:	mezi nátěry zhruba 2-4 hod (dle teploty a relat. vlhkosti)

Technická data

Pojivo:	akrylátová disperze
Měrná hmotnost:	min. 1,45 g/cm ³
Bod vzplanutí:	nehořlavé
Difuzní odpor:	sa < 0,14 m ČSN 73 25 80
Stupeň lesku:	mat -max. 2,6
Netěkavé látky:	min. 62%
Výtoková doba F6/23°C	min. 65 s
Obsah VOC	max. 75 g / 1 lit.
Skladovatelnost:	2 roky v dobře uzavřených nádobách, při teplotě +5 až +25 st. C

Provádění nátěru

Příprava podkladu

Podklad musí být čistý, suchý a bezprašný. Silně zašpiněný podklad řádně seškrábat. Plísni napadené zdivo ošetřit např. Fungisanem. Nové omítky - vápenocementové a cementové je nutno nechat dobře vyžrát po dobu min. 3 týdnů (dle počasí).

Penetrační nátěr:

Je nutné provádět pro zpevnění starých sprašujících omítek, pro zaplnění savých podkladů, a pro zvýšení přilnavosti na starých nátěrech.

Aplikujte:

- 1x penetrační prostředek ROKOLATEX PLUS ředit v poměru 4 díly vody a 1 díl ROKOLATEX PLUS.
- U méně problémových podkladů lze použít 1 x ROKOINTERIER FORTE , ředěný v poměru 1 díl barvy a 2 až 3 díly vody.

Základní nátěr:

1x ROKOINTERIER FORTE zředěný až cca 10- 20% vody

Krycí nátěr:

(provádí pouze tam, kde po penetračním a základním nátěru není dosaženo požadované kryvosti)
1 x ROKOINTERIER FORTE zředěný cca 5 -10% vody.

POZNÁMKA:

Bezpečnostní pokyny: Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Chránit oči a pokožku před potřísněním barvou. V případě zasažení oplachovat proudem vody. Obaly po vyprázdnění a vymytí odezdejte do tříděného odpadu. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem.

Upozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter,zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky.Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů.Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.