

# Herbol-Herboplus

## Popis výrobku:

Herbol-Herboplus je vnitřní malířská barva bez emisí, bez rozpouštědel, bez změkčovadel. Je matná, vodou ředitelná, třída otěru za mokra 3 dle DIN EN 13300. Herbol-Herboplus má velmi dobré krycí schopnosti a je lehce a racionálně zpracovatelná.

### Hustota:

cca 1,6 kg/litr

### Pojivo:

akryl-polymerová disperze

### Základní odstín:

Bílý, tónovatelný

### Stupeň lesku:

matný

### Struktura nátěru:

hladká

### Balení:

12,5 litrů

### Vlastnosti podle DIN EN 13300:

třída otěru za mokra 3, třída kryvosti 2 při spotřebě 6 m<sup>2</sup>/l resp. 170 ml/m<sup>2</sup>, matný, velikost zrna jemná

### Hraniční hodnoty VOC:

75 g/l (2007) / 30 g/l (2010), obsahuje max. 1 g/l VOC

### Skladovatelnost:

cca 1 rok v dobře uzavřeném originálním balení, v chladu a suchu, chráněno před mrazem.

## Prováděcí údaje:

### Způsob nanášení:

štetcem, válečkem, stříkáním (také airless)

### Stříkání airless:

zařízení Graco	od ST MAX 395
velikost trysky	286 - od x17 – x25
stříkací tlak	150 bar
filtr pistole (mesh)	60
úhel nástřiku	40 - 80°

### Teplota při nanášení:

min. + 5 °C pro podklad a vzduch během provádění a schnutí.

### Spotřeba:

cca 170 - 220 ml/m<sup>2</sup> na jeden nátěr

### Doba zasychání:

(při 23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50%)  
přetíratelný za cca 4 - 5 hodin, vyschlý za cca 2 - 3 dny

### Ředidlo:

voda podle potřeby

### Čištění náradí:

ihned po použití vodou

### Bezpečnostní opatření:

Odpadají. Uchovávejte mimo dosah dětí (S2). Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení (S46). Během zpracování a schnutí zajistěte důkladné větrání. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Bezpečnostní list pro profesní použití na vyžádání.

# Herbol-Herboplus

## **Důležité upozornění:**

Při následném zpracování nebo odstraňování nanesené vrstvy nebo při broušení, svařování nebo opalování může vzniknout nebezpečný prach nebo výpary; pracujte pouze v dobře větraných prostorách; v případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

## **Pracovní postup:**

### **Podklad a provedení nátěru:**

Všechny nátěry a potřebné přípravné práce musí být navrženy až po důkladném posouzení objektu, to znamená, že použitá technologie musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit.

### **Příprava podkladu:**

Podklad musí být pevný, čistý, únosný, suchý, musí být zbaven všech výkvětů, řas, hub, plísní, solí, nesoudržných částí. Odstraňte z podkladu prach, saze, zkrídovatělé vrstvy. Nerovné plochy, díry a poškozená místa vyspravte vhodným materiálem. Vysprávkuy fluatujte.

### **Základní nátěr:**

#### **Omítky vápenocementové a cementové:**

Nové omítky nechejte min. 2 - 4 týdny (podle teploty a ročního období) vyzrát. Únosné, pevné a běžně savé omítky není nutné opatřovat základním nátěrem.

Silně savé, pórovité a pískovité omítky opatřete základním nátěrem Herbol-Putzgrund\* (ředěného podle savosti podkladu 1:1 až 1:3 vody) nebo Herbol-Hydrogrund\* (ředěný vodou v poměru 2:1, u extrémně savých podkladů až 1:1)

#### **Sádrové omítky:**

Základní nátěr Herbol-Putzgrund\* (ředěný vodou v poměru 1:1) nebo Herbol-Hydrogrund\* (ředěný vodou v poměru 1:1).

#### **Sádrokartonové desky:**

Základní nátěr Herbol-Putzgrund\* (ředěný vodou v poměru 1:1) nebo Herbol-Hydrogrund\* (ředěný vodou v poměru 1:1). Na jemných a broušených přetmelených místech musí být provedena penetrace intenzivně, důkladně vmasírovaná. Dodržení tohoto postupu je nezbytné především u tónovaných odstínů.

### **Beton a pórobeton (vnitřní):**

Základní nátěr Herbol-Putzgrund\* (ředěný vodou v poměru 1:1 až 1:3) nebo Herbol-Hydrogrund\* (ředěný vodou v poměru 2:1, u extrémně savých podkladů až 1:1).

### **Pískovec (pouze mrazuvzdorné stavební díly):**

Pískovcové zdivo musí být bez zabarvení a bez cizích příměsí. Spáry nesmí mít trhliny, musí být suché, pevné, a zbavené solí a výkvětů. Nátěr se může provádět nejdříve po třech měsících po zhotovení zdiva.

Základní nátěr Herbol-Putzgrund\* (ředěný vodou v poměru 1:1 až 1:3) nebo Herbol - Hydrogrund\* (ředěný vodou v poměru 2:1, u extrémně savých podkladů až 1:1).

### **Únosné staré nátěry (matné, slabě savé) dobře přídržné, přetíratelné tapety a strukturované tapety:**

Není potřeba příprava podkladu, možno přímo natírat.

Nesoudržné tapety odstranit, lepidlo omýt.

### **Únosné staré nátěry (lesklé, nesavé):**

Vrchní vrstvu zdrsnit a odmastit. Základní nátěr Herbol-Putz-Füller bílý\*.

### **Staré křihové nátěry:**

Bezezbytku odstraňte. Základní nátěr Herbol-Putzgrund\* (ředěný vodou v poměru 1:1 až 1:3) nebo Herbol-Hydrogrund\* (ředěný vodou v poměru 2:1, u extrémně savých podkladů až 1:1).

### **Mezinátěr pro všechny shora uvedené podklady:**

Pro kontrastní nátěry, pro silně nebo rozdílně savé podklady jeden mezinátěr Herbol-Herboplus\* ředěný max. 10 % vody.

### **Konečný nátěr pro všechny shora uvedené podklady:**

Hustý, rovnoměrný nátěr Herbol-Herboplus\* ředěný max. 5 % vody. Při navazování pokračovat v práci plynule metodou mokry do mokrého.

\* Dodržujte údaje uvedené v příslušném technickém listu

**Vydání –listopad 2007**